

Jätteen putkikeräys- järjestelmän käyttöohje

Nyt saa luukuttaa!

OIKEA LAJITTELU on kaiken A ja O. Jätteitä varten on neljä eri luukkuu, joita ei auta sekoittaa keskenään. Mitään maalaisjärkeä kummempaa työkalua lajittelussa ei kuitenkaan tarvita. Luukkujen värit ovat jätelajin mukaan.

Biojäte



Lihan, kalan, hedelmien, leivän ja vihannesten tähteet; myös munan-kuoret, kahvinporot, suodatinpussit, talouspaperi ja leikkokukat.

MUISTA:

Käytä biojätteelle tarkoitettua pussia (älä sanomalehdestä tehtyä käärettä); sulje pussi huolella. Mitä kuivempaa biojäte on, sen parempi järjestelmän toimivuuden kannalta.

Paperi



Lehdet, mainosposti, esitteet, luettelot, kopio- ja piirustuspaperit, pehmeäkantiset kirjat, valkoisesta paperista tehdyt paperikassit ja kirjekuoret.

MUISTA:

Älä tuki putkea – pudota paperit löyhinä ja irrallisina nippuina. Älä laita ruskeassa paperikassissa tai muovipussissa.

Kartonki



Maito- ja mehutölkit, muro- ja keksipakkaukset, sokeri- ja jauhopussit, leivoslaatikot, munakennot, juomien kartonkiset pakkaukset, paperirullahylsyt, muovipinnoitetut käärepaperit, paperikassit.

MUISTA:

Huuhtaise nestepakkaukset käytön jälkeen, litistä ja pakkaa sisäkkäin. Revi pitsalaatikot.

Sekajäte



Muovipussit, vaipat, likaiset pakkaukset, pienet muoviesineet.

MUISTA:

Tavallinen muovipussi käy hyvin – mutta jätä kolmasosa (1/3) tyhjäksi ja sulje pussi huolella.

JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÄ varten tarvitset sähköisen avaimen, jolla keräyspisteen syöttöluukut avautuvat. Kadonneen avaimen tilalle voit tilata uuden Helpdeskin numerosta 020 711 8455 (ark. 8-20, la 9-18). Ilmoitathan tilauksen yhteydessä kadonneen avaimen sarjanumeron. Avaimen hinta on 30€/kpl.

Pidä putkesta huolta

JÄTELAIN MUKAAN bio- ja sekajäte tulee olla pussiin pakattuna. Biojätteelle tulee olla oma biohajoava pussi; sekajätteen suhteen voi käyttää esim. kaupan muovikasseja.

Täyttöluukusta mahtuu korkeintaan yksi 20 l pussi kerrallaan. Mitään pitkiä tai kookkaita esineitä järjestelmään ei saa laittaa, vaan niiden paikka on kierrätyshuoneessa. Väärä esine voi aiheuttaa toimintahäiriön ja ylimääräisiä käyttökustannuksia.

Putkeen ei saa laittaa

MM. SEURAAVIA esineitä/materiaaleja: matot, joulukuuset, vaatteet, jääkiekkomailat, sateenvarjot, mapit, risut, aaltopahvi, paistinpannut, styroksi, mikroaaltouunit, leivänpaahdit ja muut koneet/laitteet sekä vaaralliset jätteet.

MERKITSE TÄHÄN sähköisten avaimiesi sarjanumerot:

Pikaopas vihreämpään tulevaisuuteen – kohta olet jo kierrätysmestari

Toimi näin:

Kotona

1

LAJITTELE JÄTTEET huolellisesti ohjeiden mukaan.

Luukulla

2

VIE SÄHKÖINEN avain syöttöluukun yläpuolella olevan mustan lukijan päälle. Lukijalaite antaa merkkiäänen ja siihen syttyy vihreä valo merkiksi siitä, että lukijalaite on tunnistanut avaimen ja että syöttöpiste on käytössä. Tämän jälkeen syöttöluukku avautuu.

Jos luukku ei avaudu ja merkkivalo on punainen, kyseessä on toimintahäiriö. Odota hetki ja yritä uudestaan tai käytä viereistä saman jätelajin syöttöpistettä jos mahdollista.

3

LUUKUN AVAUDUTTUA tiputa jäte syöttöluukusta.


Katso, että jätettä ei jää luukun ja reunan väliin.

Tarkista, että maahan ei ole pudonnut roskia.

VOIT MYÖS aina soittaa Helpdesk -palvelunumeroon, jos olet epävarma siitä, miten toimia oikein.

KIERRÄTYSHUONEESEEN VOIT viedä metallin, lasin sekä isot jätteet ja ruskean pahvin, jotka eivät mahdu jäteputkeen. Huonekalut eivät kuulu kierrätyshuoneeseen. Isoille esineille voit tilata Nouto-Sortin HSY:n asiakaspalvelusta, puh. 09 1561 2110 (arkisin klo 8.30–15.30). Oman kierrätyshuoneesi löydät osoitteesta: kruunuvuorenrannanrode.fi

Järjestelmän toimintaperiaate



Yhteystiedot

MARIMATIC OY valvoo jätejärjestelmän toimintaa 24/7 keskusvalvomossaan. Mikäli järjestelmän toiminnassa on jokin häiriö (esim. jätteen luukku ei aukea, syöttöpiste on täynnä tai jokin muu akuutti häiriötilanne) soita: **HELPPESKIN NUMERON 020 711 8455 (ARK. 8-20, LA 9-18)**

MIKÄLI HALUAT muuten antaa palautetta, tai häiriötilanne ei ole niin akuutti että vaatisi välitöntä toimintaa, voit lähettää palautetta verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella kruunuvuorenrannanrode.fi/yhteystiedot/